

Návod k použití – Dezinfekční rohož 400×110×5 cm

Popis produktu

Dezinfekční rohož o rozměrech 400 × 110 × 5 cm je určena k dezinfekci kol vozidel při průjezdu.

Pokyny k použití

- **Účel použití:**

Rohož je **průjezdná** – je určena výhradně pro **průjezd vozidel** s cílem dezinfikovat kola.

Není určena pro:

- brzdění vozidel
- rozjíždění vozidel
- zajištění trakce
- šípová kola

- **Rychlost průjezdu:**

Maximální rychlost vozidla při průjezdu rohoží je **do 3 km/h**. Pomalejší průjezd zajišťuje dostatečný kontakt pneumatik s dezinfekčním roztokem.

- **Směr jízdy:**

Vozidla musí rohoží projet **rovně**, bez **otáčení volantu nebo zatáčení**. Zatáčení na rohoži může vést k jejímu poškození nebo snížení účinnosti dezinfekce.

- **Umístění rohože:**

- Rohož musí být položena na **rovném, vodorovném povrchu**.
- Nesmí být instalována ve svahu ani pod sklonem.
- **V bezprostřední blízkosti rohože se nesmějí nacházet žádné brzdící prvky**, jako jsou retardéry nebo nájezdové hrboly – ty by mohly ovlivnit účinnost rohože nebo poškodit její konstrukci.

- **Dezinfekční prostředek:**

Rohož je určena pro použití s dezinfekčním přípravkem **MIDA SAN 320 CH**.

Tento přípravek zajistí účinnou hygienickou ochranu a je kompatibilní s materiálem rohože.

Údržba a doplňování

- Pravidelně kontrolujte hladinu dezinfekčního roztoku v rohoži a v případě potřeby doplňte.
- Rohož lze dle potřeby vyčistit opláchnutím vodou.
- Výměna dezinfekčního roztoku se doporučuje dle pokynů výrobce prostředku MISA SAN 320 CH.